


PL9024

ПРЕСС / РАЗГИБАНИЕ СПИНЫ



Внимание! Перед использованием тренажера ознакомьтесь с данным руководством.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием тренажера ознакомьтесь с данным руководством.

Любая часть информации, содержащаяся в данном руководстве пользователя, может быть изменена без предварительного уведомления. Актуальная информация отражена на официальном сайте поставщика оборудования ООО «СпортРус»: www.aerofit.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по технике безопасности	3
Общие рекомендации по сборке	4
Список деталей	5
Сборочный чертеж	6
Тип крепежа	7
Инструкция по сборке	8
Этапы сборки.....	9
Техника выполнения упражнения.....	15
Характеристики	15
График технического обслуживания	16
Общая информация о техническом обслуживании.....	17
Общие рекомендации	18

ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:

- изучение и соблюдение правил прилагаемого руководства пользователя
- информирование и инструктаж лиц, являющихся конечными пользователями и лиц, относящихся к обслуживающему персоналу, о содержании данного руководства в части надлежащего использования, эксплуатации и обслуживания.

Инструкция по технике безопасности

Перед началом тренировки, необходимо пройти физическое обследование у врача. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Во избежание травм или любого увечья, внимательно прочитайте инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступить к занятиям.

1. Ознакомьтесь внимательно с пунктами, описанными в инструкции и соблюдайте их в процессе эксплуатации.
2. Используйте тренажер только по его прямому назначению, описанному в инструкции. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем.
3. Тренажер следует устанавливать на ровной устойчивой поверхности, оставляя вокруг не менее 60-ти см свободного пространства при полной амплитуде движения составных частей тренажера, для обеспечения полного доступа. Тренажер предназначен для занятий в закрытых помещениях, не используйте тренажер на открытом воздухе.
4. В целях безопасности рама весового стека имеет отверстия для крепления к полу. Для обеспечения устойчивости и предотвращения раскачивания или опрокидывания необходимо прикрепить тренажер к полу.
5. Не подпускайте детей, а также лиц с ограниченными способностями, к тренажеру. Подростки должны тренироваться под присмотром тренера.
6. Помните, что неправильные или чрезмерные тренировки могут закончиться травмами или нанести вред здоровью. Если во время тренировки Вы почувствовали неприятные ощущения или боль, прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
7. Никогда не используйте неправильно собранное или поврежденное оборудование. Не засоряйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия в тренажере.
8. Всегда проверяйте оборудование и стальные тросы перед эксплуатацией. Убедитесь, что все крепежи и стальные тросы безопасны находятся в пригодном состоянии.
9. Потертые или изношенные стальные тросы при разрыве могут быть причиной травм и увечий. Необходимо проверять состояние стальных тросов на наличие признаков износа.
10. Не пытайтесь поднять вес больше ваших физических возможностей.
11. Будьте внимательны при посадке и выходе из тренажера.

Для тренировки надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Не одевайте слишком широкую или длинную одежду. Длинные волосы необходимо собрать в пучок.

Общие рекомендации по сборке

Меры предосторожности во время сборки

Ознакомьтесь внимательно с этапами сборки, описанными в инструкции и следуйте им в строгой последовательности. Сборка и эксплуатация оборудования должны производиться на твердой ровной поверхности. Во время сборки держите детали тренажера подальше от стен и мебели. Во избежание преждевременного износа деталей и предотвращения поломки тренажера, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. До начала сборки ознакомьтесь внимательно с данной инструкцией. Внимательно сверьте список деталей с фактическими деталями, находящимися в заводской упаковке. При заказе запасных частей используйте номер детали и описание из инструкции. Для заказа запчастей необходимо обратиться к официальному представителю. После сборки проверьте правильно ли работают все части тренажера. При возникновении неполадок, сначала проверьте правильность сборки согласно инструкции, при условии, если сборка была самостоятельной. Если проблему не удалось решить, обратитесь к официальному представителю. При обращении в сервисную службу необходимо назвать серийный номер тренажера. Проверьте все детали прежде чем начать сборку.

Инструменты для сборки



Ключ-трещотка с головкой



Разводной ключ



Резиновый молоток



Набор шестигранных ключей

Список деталей

ПРИМ: НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ СПИСКА МОГУТ БЫТЬ СОБРАНЫ


№.	Описание	К-во	№.	Описание	К-во
1	Рама весового стека	1	36	Заглушка 38*38	1
2	Рама сиденья	1	37	Пластина	3
3	Боковая рама	1	38	Втулка	1
4	Вертикальная рама	1	39	Заглушка	1
5	Пластина	1	40	Подшипник	2
6	Подвижная рама	1	41	U-образная гайка	4
7	Упор для ног	1	42	Ограничитель	4
8	Нижняя поперечная рама	1	43	Ось	1
9	Пластина	1	44	Втулка	2
10	Рама валика	1	45	Втулка	2
11	Фиксатор	1	46	Заглушка	1
12	Противовес	1	47	Втулка	3
13	Фиксатор	1	48	Шайба Ф13*Ф24*2.5	8
14	Короткий валик	1	49	Шайба Ф9*Ф16*1.6	2
15	Длинный валик	1	50	Шайба Ф11*Ф20*2	52
16	Сиденье	1	51	Шайба Ф11*Ф38*2	2
17	3.5" ролик	1	52	Гайка М8	2
18	4.5" ролик	5	53	Гайка М12	4
19	Проставка	2	54	Гайка М10	19
20	Фиксатор грузов	1	55	Винт SHCS М8*20	2
21	Верхняя плита весового стека	1	56	Винт BHCS М10*25	3
22	Трос	1	57	Винт ННВ М10*20	4
23	Втулка	1	58	Винт ННВ М10*25	5
24	ВтулкаФ38*Ф25.4*18	4	59	Винт ННВ М10*45	1
25	Верхнее переднее зачехление	1	60	Винт ННВ М10*50	6
26	Верхнее заднее зачехление	1	61	Винт ННВ М10*50	2
27	Пластина 90	1	62	Винт ННВ М10*65	6
28	Заглушка RT40*80	2	63	Винт ННВ М105	6
29	Направляющие	2	64	Винт ННВ М10*110	2
30	Резиновый амортизатор	4	65	Винт ННВ М12*40	4
31	Ограничитель	2	66	Винт RHPS М5*15	8
32	Резиновый амортизатор	2	67	Шестигранный ключ S=6	1
33	Нижнее переднее зачехление	1	68	Смазка	1
34	Нижнее заднее зачехление	1	69	Заглушка	4
35	Резиновая опора	5			

Доступны два варианта весового стека:



250ф. (шестнадцать весовых плит весом по 15 ф.) и

170ф. (шестнадцать весовых плит весом по 10ф.), при сборке учитывайте ваш весовой стек.

Сборочный чертёж



Тип крепежа



Инструкция по сборке

Для монтажа оборудования производитель рекомендует обратиться к профессиональным сборщикам.

Примерное время сборки тренажера составляет 2 часа. Если вы производите сборку самостоятельно, это займет больше времени. Сборка должна осуществляться двумя людьми, в целях безопасности не собирайте тренажер в одиночку.

После сборки проверьте правильно ли работают все части тренажера. При возникновении неполадок, сначала проверьте правильность сборки согласно инструкции, при условии, если сборка была самостоятельной. Если проблему не удалось решить, обратитесь к официальному представителю. При обращении в сервисную службу необходимо назвать серийный номер тренажера. Проверьте все детали прежде чем начать сборку.




Note

До окончательной сборки тренажера не рекомендуется затягивать болты слишком сильно. Будьте внимательны при сборке, соблюдайте последовательность сборки согласно инструкции.

Этапы сборки

ШАГ 1


1. Прикрепите нижнюю поперечную раму (8#) к раме весового стека (1#) используя: два болта М10*105 ННВ (63#), четыре шайбы Ф11*Ф20*2 (50#), две гайки М10 (54#).
2. Прикрепите раму сиденья (2#) к нижней поперечной раме (8#) используя: два болта М10*110 ННВ (64#), четыре шайбы Ф11*Ф20*2 (50#), две гайки М10 (54#), одну пластину (37#).
3. Прикрепите боковую раму (3#) к раме весового стека (1#), используя: М10*65 ННВ (62#), четыре шайбы 11*Ф20*2 (50#), две гайки М10 (54#).
4. Прикрепите боковую раму (3#) к раме сиденья (2#), используя: два болта М10*105 ННВ (63#), четыре шайбы 11*Ф20*2 (50#), две гайки М10 (54#), одну пластину (37#).
5. Прикрепите опору для ног (7#) к раме сиденья (2#), используя: два болта М10*25 ННВ (58#), две шайбы Ф11*Ф20*2 (50#).



Этапы сборки

ШАГ 2

1. Прикрепите блок подшипников (#40) к раме весового стека (#1) используя: два болта М12*40 ННВ (65#), четыре шайбы Ф13*Ф24*2.5 (48#), две гайки М12 (53#), две заглушки (69#).
2. Прикрепите другой блок подшипников (#40) к вертикальной раме (#4), используя: два болта М12*40 ННВ (65#), четыре шайбы Ф13*Ф24*2.5 (48#), две гайки М12 (53#), две заглушки (69#).
3. Соедините следующие детали между собой: прикрепите к пластине (#5) втулку (39#) и подвижный рычаг (#6). Собранный деталь прикрепите к блоку подшипника (#40) на раме весового стека и к блоку подшипника (#34) на вертикальной раме (#4) используя: два болта М10*25 ННВ (58#), две шайбы Ф11*Ф20*2 (50#), две заглушки (47#).
4. Прикрепите вертикальную раму (4#) к боковой раме (#3), используя: два болта М10*65 ННВ (62#), четыре шайбы 11*Ф20*2 (50#), две гайки М10 (54#), одна пластина 90 (27#).
5. Прикрепите вертикальную раму (4#) к нижней поперечной раме (8#) используя: два болта М10*105 ННВ (63#), четыре шайбы 11*Ф20*2 (50#), две гайки М10 (54#), пластина (37#).




Этапы сборки

ШАГ 3

1. Установите на раму весового стека (#1) две проставки (#19), два резиновых амортизатора (#32), две направляющие (#29).
2. Затем прикрепите шестнадцать весовых плит.
3. Далее прикрепите верхнюю плиту весового стека (#21).
4. Зафиксируйте верхнюю часть направляющих (#29) на раме весового стека (#1) используя: два болта М10*50 ННВ (#50), две шайбы Ф11*Ф20*2 (50#).
5. Прикрепите раму валика (10#) к подвижной раме (6#), используя: заглушку (47#), одна шайба Ф11*Ф20*2 (50#), один болт М10*25 ННВ (58#).


Доступны два варианта весового стека: 250ф. (шестнадцать весовых плит весом по 15 ф.) и 170ф. (шестнадцать весовых плит весом по 10ф.), при сборке учитывайте ваш весовой стек.



Этапы сборки

ШАГ 4


1. Прикрепите трос (#22) к пластине (#5), используя: один болт М10*45 ННВ (59#), две плоские шайбы Ф11*Ф20*2 (50#), одну втулку (23#), одну гайку М10 (#54).
2. Прикрепите два ролика 4.5" (#18) к боковой раме (#3), перед этим протяните трос (#22) через ролик, зафиксируйте ролик используя: одну гайку 1/2"-13 (66#).
3. Прикрепите 4.5" ролик (18#) к вертикальной раме (4#), перед этим протяните трос (#22) через ролик, зафиксируйте ролик используя: один болт М10*50 ННВ (60#), две шайбы Ф11*Ф20*2 (50#), одну гайку М10 (54#).
4. Прикрепите ролик 4.5" (18#) и ролик 3.5" (17#) к раме весового стека (1#) перед этим протяните трос (#22) через ролик, зафиксируйте ролик используя: три болта М10*50 ННВ (60#), шесть шайб Ф11*Ф20*2 (50#), три гайки М10 (54#), одну втулку (38#).
5. Прикрепите фиксатор грузов (#20) к верхней плите (#21), параллельно прикрепите фиксатор грузов.



Этапы сборки

ШАГ 5


1. Прикрепите нижнее переднее зачехление (33#) к раме весового стека (#1).
2. Прикрепите нижнее заднее зачехление (34#) к раме весового стека (#1).
3. Прикрепите верхнее переднее зачехление (25#) к раме весового стека (#1), используя: четыре болта М5*15 PHPS (66#).
4. Прикрепите верхнее заднее зачехление (26#) к раме весового стека (#1), используя: четыре болта М5*15 PHPS (66#), четыре U-образные гайки М5 (41#).



Этапы сборки

ШАГ 6

1. Прикрепите сиденье (#16) к опоре сиденья (#2), используя: два болта М10*65 ННВ (62#), две шайбы Ф11*Ф20*2 (48#).
2. Прикрепите короткий валик (#14) к раме сиденья (#2), используя: два болта М10*25 ВНС (56#), две шайбы Ф11*Ф38*2 (51#), две втулки Ф60*Ф26*30 (45#), одну ось (43#).
3. Прикрепите валик (#15) к раме валика (#10), используя: один болт М10*25 ВНС (56#), одну шайбу Ф11*Ф20*2 (50#), две втулки ф76.2*ф39.5*30.5 (44#), одну заглушку (46#).



Техника выполнения упражнения

ABI LOW BACK PL9024



Abdominal



Low back

Exercise Instructions:

SET UP

- Select an appropriate weight.
- Sit on the pad and feet on the footrest.

EXERCISE

- **Abdominal:**
Adjust roller pad against chest, then curl body forward slowly.
- **Low back:**
Adjust roller pad against back, then extend body backward to extension slowly.
- Pause slightly then slowly return to the starting position.



1. Выберите необходимый вес.
2. Займите удобное положение, ногами упритесь в упор для ног.

Упражнение пресс

1. Отрегулируйте валик (перед грудью), начните плавно наклоняться вперед.
2. Затем плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение разгибание спины

1. Отрегулируйте положение валика для данного упражнения (валик за спиной) начните разгибаться.
2. Затем плавно вернитесь в исходное положение.

(Регулировка веса производится при помощи фиксатора выбора веса)

Характеристики

Класс: S

Максимальная нагрузка: 113 кг/ 250ф.

Максимальный вес пользователя: 150кг/ 330ф.

График технического обслуживания

Типовая проверка	Коммерческое использование	Использование дома	ОТМЕТКИ						
Осмотр цепей и их соединений, фиксаторов грузов, карабинов, фиксаторов положения, шарнирных соединений	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО							
Чистка обивки	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО							
Проверка тросов, ремней и их натяжения	ЕЖЕДНЕВНО	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО							
Осмотр поручней, рукояток, турников	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Проверка наличия наклеек	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Осмотр гаек и болтов, при необходимости их затяжка	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Проверка антискользящего покрытия	ЕЖЕНЕДЕЛЬНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Чистка и смазка направляющих стержней весовых стеков, тефлоносодержащей или силиконовой смазкой	ЕЖЕМЕСЯЧНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Смазка пластиковых направляющих, линейных подшипников и втулок	ЕЖЕМЕСЯЧНО	РАЗ В 3 МЕСЯЦА							
Эстетическая чистка глянцевых элементов	РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ	ЕЖЕГОДНО							
Обновление литиевой смазки в линейных подшипниках	РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ	ЕЖЕГОДНО							
Замена тросов, ремней и соединительных частей	ЕЖЕГОДНО	РАЗ В 3 ГОДА							

Данный тренажер предназначен для коммерческого использования, соответственно должен обслуживаться согласно графику для коммерческого использования.

Информация о техническом обслуживании

Цепи и их соединения, Фиксаторы грузов, Карабины, Фиксаторы положения, Шарнирные соединения, Пружины:

Проверьте все вышеперечисленные детали на предмет износа или повреждения. Проверьте пружины в фиксаторах положения, если пружина растянулась, необходимо ее заменить.

Обивка:

Для продления срока службы обивки и в целях соблюдения гигиены, обивку необходимо протирать влажной тряпкой, каждый раз после завершения тренировки. Периодически необходимо проводить полную чистку обивки, используя мягкое мыло или специальное средство, предназначенное для чистки винила. После чистки производитель рекомендует использовать специальное средство по уходу за покрытиями из винила или ПВХ. Не используйте абразивные чистящие средства или другие средства, не предназначенные для ухода за винилом. Порванную или потрескавшуюся обивку необходимо заменить. Держите острые или режущие предметы вдали от валиков и сидений.

Наклейки:

Каждая наклейка содержит первичную информацию о технике безопасности, а также другую пользовательскую информацию.

Гайки и болты:

Осмотрите затянуты ли все гайки и болты, при необходимости затяните. Периодически необходимо производить повторное затягивание болтов и гаек, во избежание расшатывания деталей.

Антискользящая поверхность:

Упоры для ног покрыты специальным покрытием, которое препятствует проскальзыванию ног во время тренировки, если покрытие износилось или истерлось его необходимо заменить.

Ремни и тросы:

Данный тренажер укомплектован высококачественными ремнями и тросами. Необходимо проводить периодический визуальный осмотр ремней и тросов, на предмет наличия трещин, царапин заусенцев. Когда тренажер не используется, возьмитесь двумя пальцами за трос и проведите по всей длине торса. Это позволит проверить выпуклости и вмятины на тросе. Необходимо немедленно производить замену тросов и ремней при появлении первых признаков истирания и износа. Не используйте оборудование с изношенными тросами.

Натяжение ремней и тросов:

Проверьте правильное положение тросов, (обратитесь к инструкции по сборке) а также проверьте затянуты ли болты и надежность фиксации самих тросов. Проверьте не провисает ли трос, при необходимости отрегулируйте натяжение.

Втулки, Направляющие стержни:

Удалите тряпкой грязь и пыль с направляющих стержней, перед нанесением смазки. Нанесите силикон или специальный спрей на втулки и направляющие стержни.

Линейные подшипники:

Перед сборкой/при проведении тех. обслуживания извлеките линейные подшипники и нанесите смазку во внутреннюю часть подшипника, при помощи трубки-удлинителя, вдавив смазку в шарики.

Используйте вышеуказанные рекомендации во время проведения профилактических работ и технического обслуживания.

Общие рекомендации

Перед началом использования тренажера внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией по эксплуатации или пройдите вводный инструктаж. Для достижения максимального результата, а также во избежание повреждений и травм необходимо получить персональную консультацию от фитнес-тренера и следовать его рекомендациям.

Для достижения видимого результата от выполнения силовых упражнений необходимо знать и соблюдать общие основы методик тренировок. Не спешите приступать к выполнению упражнений без первоначальных знаний.

Перед тем как начать тренировку на силовом тренажере необходимо сделать разминку. Растяжка, йога, бег трусцой, гимнастика или другие кардио упражнения помогут разогреть мышцы и подготовить их для силовых нагрузок.

Прежде чем устанавливать слишком тяжелый вес, необходимо проконсультироваться с фитнес инструктором. Для тренировки правильных групп мышц следите за положением тела во время тренировки.

Не превышайте свои физические возможности. Если у вас нет опыта или Вы приступили к тренировке после длительного перерыва, во избежание получения увечий и травм, увеличивайте веса постепенно.

Контролируйте дыхание во время тренировки и не задерживайте его.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы стали обладателем профессионального тренажера PL9024 от Impulse.

Наша команда призвана сделать Ваши тренировки интересными и полезными, предоставляя подробную информацию и поддержку, на которую Вы всегда можете рассчитывать. Благодарим Вас за приобретение высококачественного тренажера и желаем успешных тренировок!

Тренажеры AEROFIT проходят многоступенчатое тестирование, чтобы максимально снизить возможность брака и гарантировать бесперебойные продолжительные тренировки в течение длительного времени.

Если Вам нужна помощь в настройке тренажеров AEROFIT или пришло время проводить периодическое сервисное обслуживание, просим связаться с официальным сервисным центром AEROFIT по контактной информации, указанной ниже:

Тел.: 8(800) 777-70-70 (многоканальный)

Электронный адрес: aerofit2013@yandex.ru

Согласно статистическим данным, профессиональное регулярное обслуживание тренажеров продлевает срок службы оборудования минимум в 2 раза и тем самым значительно экономит Ваши деньги.

ООО «СпортРус»
Официальный представитель AEROFIT и Impulse
на территории Российской Федерации и СНГ
РФ, Московская область,
Ленинский район, пос. Горки Ленинские
ул. Западная, вл.1, стр.1
Территория складского комплекса
"АБК "ТЕХНОПАРК М-4"
8(800) 777-70-70
www.aerofit.ru

